

INTELLIGENS HANGVEZÉRLÉSŰ GSM SZOBATERMOSZTÁT



A TERMOSZTÁT 4 FOK ALATT
FELHÍVJA A MEGADOTT
TELEFONSZÁMOT: HA
FELHÍVTA AZ ESZKÖZT
ÉS AZONOSÍTOTTA MAGÁT A NÉGY
JEGYŰ PIN KÓDJÁVAL NYOMJON
KETTŐSKERESZT GOMBOT. EZ
UTÁN A KÉSZÜLÉK BEKÉRI A 9
SZÁMJEGYŰ MOBILSZÁMOT.
HA ITT NULLÁKAT AD MEG
AKKOR A BERENDEZÉS 4 FOK
ALATT SEM FOG KITÁRCSÁZNI.



TELEFONON KERESZTÜLI HŐMÉRSÉKLET ÁLLÍTÁS: HÍVJA FEL A
KÉSZÜLÉK TELEFONSZÁMÁT. HA A TERMOSZTÁT FOGADTA A
HÍVÁST A PIN KÓDJÁVAL AZONOSÍTSA MAGÁT. EZ UTÁN A
BERENDEZÉS BEOLVASSA ÖNNEK A HELYSÉG HŐMÉRSÉKLETÉT
ÉS A BEÁLLÍTOTT HŐMÉRSÉKLETÉT. EZ UTÁN A TELEFONJA
SZÁMBILLENTYŐIVEL MEGADHAT KÖNYDÉN ÚJ ÉRTÉKEKET.

GSM SZOBATERMOSZTÁT HETI PROGRAMMAL ANDROID PROGRAMOZÓVAL



AZ ÁTTÖLTŐ PROGRAM
ELLENŐRZI AZ ADATOT
ÁTTÖLTÉS ELŐTT ÉS
SZÜKSÉG ESETÉN
JEVASLATOT TESZ
A JAVÍTÁSRA.

MINDEN
PROGRAMHELY
EGYENKÉNT
BE ÉS KI
KAPCSOLHATÓ

A TERMOSZTÁT NAPI ÉS HETI PRO-
GRAMMAL VEZÉRELHETŐ. ANDROID
ESZKÖZÉVEL EZT A PROGRAMOT
EGYSZERŰEN ELKÉSZÍTHETI. A
KÉSZ BEÁLLÍTÁSOKAT KÖNNYEDÉN
EGY GOMBNYOMÁSSAL ÁT-
TÖLTHETI A TERMOSZTÁTBA.



Óra	Perc	Fok	Be
08	10	20	
Óra	Perc	Fok	Be
16	00	23	
Óra	Perc	Fok	Be
18	30	22	
Óra	Perc	Fok	Be
22	00	21	

Tab

-

+

.

ÉRINTŐGOMBOS SZOBATERMOSZTÁT GSM KÖZPONTHOZ

Időpont
Hk 01 16:02 02°C

Szoba hőm. +23°C
+20°C-ra állítva

Hétköznapi
Hk 01 16:02 02°C

Szoba hőm. +23°C
Hétvége +20°C

"U" Kilépés
">" Tovább



AZ ÉRINTŐGOMBOS EGYSÉGEK
VEZETÉKKEL VAGY VEZETÉK NÉLKÜL
KAPCSOLHATÓAK A GSM
KÖZPONTHOZ.

A KERET ANYAGA ÉS SZÍNE
SZABADON VÁLASZTHATÓ
A KARAKTERSZÍN PIROS
VAGY VILÁGOSZÖLD LEHET.

A KEZELŐ EGYSÉG NORMÁL 60-AS
FALI SÜLLYESZTŐ DOBOZBA VAGY
ASZTALI KIVITELBEN HELYEZHETŐ EL.




GSM TERMOSZTÁT ÉRINTŐGOMBOS KEZELŐ EGYSÉGGEL



A GSM KÖZPONT MEVÁSÁROLHATÓ
ÖNMAGÁBAN VAGY KÜLÖNFÉLE SZÍNŰ
ÉRINTŐ GOMBOS KEZELŐ EGYSÉGEKKEL.

EZEN ESZKÖZÖK MINDEGYIKE
VÁLASZTHATÓ SÜLLYESZTETT VEZETÉKES
BEKÖTÉSŰ TOVÁBBÁ VEZETÉK NÉLKÜLI
SZINTÉN FALI SÜLLYESZTETT KIVITELBEN

MINDEN SZÍNES EGYSÉGÜNK ASZTALI
VEZETÉK NÉLKÜLI VÁLTOZATBAN IS
KAPHATÓ.



ALAPKIÉPÍTÉSSEN A GSM EGYSÉG VÉGZI A
HŐMÉRSÉKLET MÉRÉSEST. A BEÁLLÍTÁSOKAT AZ
LCD KIJELZŐN MEGJELENÍTI MELYEK GOMBOK
SEGÍTSÉGÉVEL IS MÓDOSÍTHATÓAK. HA KÜLSŐ
KEZELŐVEL SZERELT A KÉSZÜLÉK ÚGY A
HŐMÉRSÉKLET KÜLSŐ ESZKÖZ MÉRİ ÉS ÁLLÍTJA BE.

GSM SZOBATERMOSZTÁT MŰKÖDÉSE ÉS PROGRAMOZÁSA



Szoba hőm. +23°C
Hétköznap +20°C

__ Hétvége
Hk 01 01:11 11°C

__ óra
Hk 04 16:10 28°C

__ Perc
Hk 04 16:10 28°C

__ fok
Hk 04 16:10 28°C

A BERENDEZÉS A TELEFONOS ÁLLÍTÁS
ELŐTT 4 SZÁMJEGYŰ PIN KÓDDAL VAN VÉDVE
EZ KEZDETBE 2222 AMIT ŐN AZ ELSŐ
HÍVÁS ALKALMÁVAL KÖNNYEDÉN
ÁTÁLLÍTHAT A KÍVÁNT SZÁMSORRA.




MINDEN SZOBATERMOSZTÁTUNK VÁLASZTHATÓ
NAPI - HETI ÉS FELHASZNÁLÓI SZABADON
VÁLASZTHATÓ PROGRAMOZÁSI LEHETŐSÉ-
GEKKEL A PROGRAM A KÉSZÜLÉK
BILLENTYŰVEL VAGY ANDROID
PROGRAMOZÓVAL KÉSZÍTHETŐ EL



KÉSZÜLÉKÜNK BEÉPÍTETT MOBIL
TELEFONNAL RENDELKEZIK: EZ
FOGADJA AZ ŐN HÍVÁSÁT HA
TÁRCSÁZTA A TERMOSZTÁT
TELEFONSZÁMÁT.

A KÍVÁNT SZOBA
HŐMÉRSÉKLET
EGYARÁNT 1°C
ÁLLÍTHATÓ A
KÉSZÜLÉKEN
ELHELYEZETT
NYILAKKAL ÉS
TELFONHÍVÁSSAL 35°C

GSM SZOBATERMOSZTÁT BEKÖTÉSE VEZETÉKKEL ÉS VEZETÉK NÉLKÜL



KAZÁN FELÉ 2 VEZETÉK

TÁPEGYSÉG NEGATÍV - FEKETE VEZETÉK

TÁPEGYSÉG POZITÍV+ PIROS VEZETÉK

SIM KÁRTYA FOGLALAT

FONTOS! A HASZNÁLNI KÍVÁNT TELEFON KÁRTYÁT ELŐZŐLEG HELYEZZE BELE EGY MÁSIK TELEFONBA MAJD KAPCSÓLJA KI A PIN KÓD KÉRÉSÉT ÉS A HANGPOSTÁT IS.

MÉRETEK: 131 * 65 * 30 MM

MÉRÉSI TARTOMÁNY: 0 - +99°C

TÁPFESZÜLTSG: 7.5VOLT DC (MELLÉKELT TÁPEGYSÉGGEL)

KAPCSOLHATÓ FESZÜLTSG: 230VAC MAX. 5A

HŐMÉRSÉKLET MÉRÉS: 13 PERCENKÉNT AUTOMATIKUSAN

HANGÁRAMKÖR TARTOMÁNY: 0-35°C

KITÁRCSÁZÁS, RIASZTÁS 4 FOK ALATT 9 ÓRÁNKÉNT MEGISMÉTELVE

A GSM TERMOSZTÁT KIEGÉSZÍTHETŐ VEZETÉK NÉLKÜLI VEVŐ EGYSÉGGEL. EZ AZ ESZKÖZ HELYEZHETŐ A KAZÁN MELLÉ VAGY FELHASZNÁLHATÓ EGYÉB KÜLSŐ ESZKÖZÖK PÉLDÁUL KERTI SZIVATTYÚ VAGY VILLANY BOJLER TÁVOLI VEZÉRLÉSÉRE IS.

